

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-80  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://prince.nt-rt.ru/> || [pen@nt-rt.ru](mailto:pen@nt-rt.ru)

## Приемник PrinCe P2 Elite



Приемник PrinCe P2 Elite может применяться для беспилотной навигации, управления строительной техникой, для решения морских задач и автоматизации процессов требующих точное определение местоположения.

Основные преимущества:

- Отслеживание всех ГНСС: ГЛОНАСС, GPS, BeiDou, Galileo;
- Поддержка Trimble RTX и OmniStar (требуется подписка);
- Защищенное исполнение для работы в суровых условиях;
- Выдача данных до 50 Гц;
- Определение курса с погрешностью 0,15 градусов;
- 2 года гарантии.

Особенности P2 Elite:

- В основе OEM-плата Trimble BD992;
- Настройка и управление через встроенный веб-интерфейс;
- Подключение двух антенн для определения курса;
- Информационная панель с 4 светодиодными индикаторами;
- Беспроводные интерфейсы Bluetooth и WiFi;
- GSM-модем 4G;
- Встроенный УКВ радиомодем Rx/Tx.

- Количество каналов: **336 каналов**
  - Плата: **Trimble BD992**
  - Системы: **GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, SBAS**
  - УКВ: **2Вт, Rx/Tx, 410-470МГц**
  - GSM: **4G**
  - Память: **32 Гб**
  - Питание: **Внешнее**
  - Пылезащита: **IP68**
  - Температура рабочая: **от -45°C до +75°C**
  - Размеры: **162x120x53 мм**
  - Вес: **1,2 кг**
  - Гарантия: **2 года**
-